

Heavydrive®.com

IHR TRANSPORT- UND HEBESPEZIALIST

Handbuch Funkfernbedienung





Basisstation



Vorderseite Sender



Sender Rückseite

Funkfernbedienung (optional)



A - Ein/Aus

B - Saugfunktion ein

C - senkrecht einstellen

D - nach links drehen

E - an Basisstation anschließen/Saugen aus

F - Saugfunktion aus

G - horizontal einstellen

H - nach rechts drehen

I - an Basisstation anschließen /Saugen ein

Um die Funkfernbedienung einzuschalten, betätigen Sie den roten Schalter (A). Koppeln Sie nun die Fernbedienung mit dem System. Drücken Sie dazu beide „Start“-Tasten (E + I). Die „Wireless“-Anzeige am System sollte gelb leuchten.

Um die Saugfunktion zu starten, drücken Sie einmal auf B. Der Vorbereitungsschritt zum Lösen wird durch Drücken von B und I aktiviert. Um das Glas vollständig zu lösen, drücken Sie F und E.