

Heavydrive[®].com

VOTRE SPÉCIALISTE DU TRANSPORT ET DU LEVAGE

Mode d'emploi Télécommande radio





station de base



émetteur
(avant)



émetteur
(derrière)



A - MARCHE/ARRÊT

B - Fonction d'aspiration activée

C - Inclinaison verticale

D - Rotation vers la gauche

E - Connexion à la station de recharge /
Fonction d'aspiration désactivée

F - mise en aspiration

G - basculement en position horizontale

H - rotation vers la droite

I - connexion à la station de base / mise en as-
piration

Pour allumer la télécommande sans fil, basculez l'interrupteur rouge (A). Connectez ensuite la télécommande au système. Pour ce faire, appuyez sur les deux boutons « Start » (E + I). Le voyant « Wireless » du système doit s'allumer en jaune.

Pour démarrer la fonction d'aspiration, appuyez une fois sur B. La phase de préparation au dégagement est activée en appuyant sur B et I. Pour dégager complètement le verre, appuyez sur F et E.