Heavydrive®.com


DIN TRANSPORT- OG LØFTESPESIALIST

Bruksanvisning

Fjernstyring



Heavydrive AS • c/o Deutsch-Norwegische Handelskammer Services AS • Drammensveien 111 B, 0273 Oslo • Tel. +47-22128217 •
E-Mail: info@heavydrive.no • www.heavydrive.com





basestasjon



senderens front



senderens tilbake

Heavydrive AS • c/o Deutsch-Norwegische Handelskammer Services AS • Drammensveien 111 B, 0273 Oslo • Tel. +47-22128217 •
E-Mail: info@heavydrive.no • www.heavydrive.com



A - PÅ/AV

B - sugefunksjon på

C - vertikal vinkling

D - sving til venstre

E - koble til basestasjon / sugefunksjon av

F - suging av

G - vippe til horisontal stilling

H - sving til høyre

I - koble til basestasjon / suging på

For å slå på den trådløse fjernkontrollen, vipp den røde bryteren (A). Koble deretter fjernkontrollen til systemet. For å gjøre dette, trykk på begge «Start»-knappene (E + I). «Wireless»-indikatoren på systemet skal lyse gult.

For å starte sugefunksjonen, trykk én gang på B. Forberedelsestrinnet for frigjøring aktiveres ved å trykke på B og I. For å frigjøre glasset helt, trykk på F og E.